



Adhézny mostík je vysoko príľnavý náter vyvinutý špeciálne pre použitie na nenasiakavé, hladké a porušené podklady.



Adhézny mostík má veľmi dobré spojivové a filmotvorné vlastnosti. Spevňuje podklad, zjednocuje jeho nasiakavosť a zvyšuje príľnavosť ďalších nanášaných vrstiev. Po vytvrdení je vysoko odolný voči poveternostným vplyvom, vode a alkalickému hydrolyze.

POUŽITIE:



Adhézny mostík je vysoko príľnavý náter pod nivelačné stierky, stavebné lepidlá a tmely, omietky, malty a podlahové potery. Určený pre nenasiakavé aj nasiakavé podklady v interiéri a exteriéri.

Hlavné výhody:

1. Jednozložkový
2. Bezrozpúšťadlový
3. Vysoko priedušný

NÁVOD NA POUŽITIE:

Príprava podkladu:

Podklad musí byť čistý, suchý, pevný – súdržný, bez voľných častíc prachu, mastnôt a oleja. Nesmie sa nanášať pri teplotách pod 5°C. Nesmie sa nanášať na vlhké, mokré a premrznuté podklady!

Príprava výrobku na použitie:



Adhézny mostík sa pred použitím riedi vodou v pomere 1:1 (nenasiakavé), 1:2 (nasiakavé). Po nariadení sa dôkladne premieša.

Nanášanie:

Nanáša sa štetcom alebo valčekom. V priebehu aplikácie je potrebné **TYTAN** Adhézny mostík opakovane premiešavať, aby sa zabránilo separovaniu jednotlivých zložiek.

Pred začatím práce je nutné zakryť fóliou alebo inak chrániť radiátory, okná, dvere, obklady, dlažbu, umelý aj prírodný kameň a pod. proti znečisteniu.

Spotreba:

Približne 0,2 kg/m² (nariadeného výrobku).

Čistenie:


Nežiaduce pošpinenie a náradie ihneď umyť vodou.

LOGISTICKÉ INFORMÁCIE

Kód výrobku	Objem
9.7.1.	1 liter
9.7.2.	3 litre
9.7.3.	5 litrov

Skladovateľnosť 1 rok v originálne uzatvorených obaloch, v suchých priestoroch pri teplotách +5 °C až +30 °C. Chrániť pred mrazom, vysokými teplotami a priamym slnečným žiarením.

BEZPEČNOSTNÉ A ZDRAVOTNÉ OPATRENIA

 Adhézny mostík nie je pri správnom použití zdraviu nebezpečný. Vyhnite sa styku s pokožkou alebo očami a používajte ochranný odev, rukavice a okuliare.

Prvá pomoc:

Oči: Ihneď vypláchnite veľkým množstvom vody. Vyhľadajte lekársku pomoc, ak príznaky pretrvávajú.

Pokožka: Umyte pokožku dôkladne vodou a mydlom, než materiál zaschne.

Nadýchanie: Odíďte na čerstvý vzduch. Udržujte pokoj a vyhľadajte lekársku pomoc.

Požitie: Nevyvolávajte zvracanie. Napite sa vody. Vyhľadajte lekársku pomoc.

Výstražný symbol: Neuvádza sa.

R-veta: Neuvádza sa.

S-veta: Neuvádza sa.

Všeobecne

Naše informácie majú iba smerný charakter, slúžia iba ako vodidlo. Pretože je práca s výrobkom mimo našej kontroly, je naša zodpovednosť obmedzená iba na akosť výrobku. Nepreberáme zodpovednosť za prípadné škody spôsobené neovereným používaním výrobku.

Informácie tu obsiahnuté sú ponúkané v dobrej viere založené na výskume f. Selena a mali by byť presné. Keďže však podmienky a spôsob použitia výrobku sú mimo našej kontroly, tieto informácie by nemali byť použité ako náhrada za zákaznícky test, ktoré zisťujú, že výrobky Seleny sú plne vyhovujúce pre naše konkrétne použitie. Selena iba zaručuje, že výrobok spĺňa konkrétne predajné normy. Náprava pri porušení tejto záruky je obmedzená na vrátenie peňazí alebo výmenu za výrobok iný než reklamovaný. Selena Co. S.A. neuznáva všetky iné záruky požadované za nesprávne použitie alebo predaj

výrobku. Selen neuznáva zodpovednosť za žiadne náhodné poškodenia. Návrhy na použitie nesmú byť použité na porušovanie patentu.